

## VYUŽITÍ MANIPULAČNÍ TECHNIKY V ZEMĚDĚLSTVÍ

Hydraulické nakládací jeřáby, hákové nosiče kontejnerů, ramenové nosiče kontejnerů, speciální montáže

### MONTÁŽ HNJ

Hydraulický nakládací jeřáb může být namontován na:

- oje traktoru
- oje vlečky
- korbu vlečky
- secí stroj
- na traktorový přívěs

Zajištění stability stroje pomocí **podpěr**

Zdvihová kapacita HNJ dle přání zákazníka a možnosti podvozku.

### Ukázky některých našich realizací

#### Montáž HNJ F28A.0.21 na traktorový přívěs

- při maximální délce sklopného ramene **4,25m**  
nosnost **580 kg**
- vybavení dle ČSN EN 12999
- manuální ovládání
- příslušenství k HNJ – nekonečný rotátor  
FHR 3000, drapák Ferrari FCB 425, hák 1,8 t



#### Montáž HNJ F50A.0.22 na secí stroj Horsch Pronto

- HNJ slouží k nakládání a manipulaci s vaky s osivem
- při maximální délce sklopného ramene **6,3m**  
nosnost **680 kg**
- manuální nebo rádiové ovládání

## Montáž HNJ F80A.22 na oje vlečky

- při maximální délce ramene **7,25 m** nosnost **1010 kg**
- HNJ je vybaven **kleštěmi** na manipulaci s balíky slámy
- pro zajištění stability vlečky je HNJ opatřen **podpěrami**



## TRAKTOROVÉ PŘÍVĚSY – HÁKOVÉ A RAMENOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

TYPY NOSIČŮ KONTEJNERŮ SE VŽDY ODVÍJÍ OD POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA NA DÉLKU KONTEJNERU NEBO POŽADOVANOU NOSNOST NOSIČE

TN NKH 9.6



TN NKR 14.10

